(HR) NaturalWave™ DUDE

Sadržaj pakiranja:- 2 dude za korištenje sa Lansinoh mOmma bočicom. **Upute za korištenje:** Ispunite s potrebnom količinom tekućine i pritegnite poklopac na zavrtanje. Ako zagrijavate hranu u mikrovalnoj pećnici, nemojte začepiti bočicu. Dobro protresite prije korištenja te uvijek provjerite temperaturu prije nego je dajete djetetu. Neravnomjerno zagrijana hrana može opeći djetetu usta. Prije prve uporabe operite proizvod. Kako bi osigurali higijenu proizvoda, stavite dudu u kipuću vodu na 5 minuta prije korištenja. Kada nosite punu bočicu, provjerite da je zatvorena s poklopcem na mjestu, pazeći da postavite dudu u središte poklopca kako bi aktivirali funkciju proizvoda “protiv prolijevanja”. **Čišćenje:** Prije prve uporabe, stavite proizvod u kipuću vodu na 5 minuta, dozvolite da se ohladi, te temeljito isperite sve komponente bočice. Ovo osigurava higijenu. Poslije, duda se može prati u gornjem stalku perilice suđa, a može biti sterilizirana u mikrovalnoj pećnici i koristeći posebni uređaj za sterilizaciju. Očistite prije svake upotrebe. **Oprez:** Kada nije u upotrebi, spremite na suhom i zatvorenom mjestu. Uvijek koristite ovaj proizvod pod nadzorom odrasle osobe. Nemojte čistiti niti dozvoliti da dođe u kontakt s otapalima ili oporim kemikalijama. To bi moglo rezultirati štetom. Ne ostavljajte proizvod na direktnom sunčevom svjetlu ili toplini, niti ostavljajte u sredstvu za dezinfekciju (“sterilizacijskoj otopini”) dulje od preporučenog. **Za zdravlje i sigurnost vašeg djeteta UPOZORENJE!** Ovaj proizvod koristite uvijek pod nadzorom odrasle osobe. Nikada nemojte koristiti dude za hranjenje kao dudu varalicu. Kontinuirano i dugotrajno sisanje tekućina će izazvati kvarenje zubi. Uvijek provjerite temperaturu hrane prije hranjenja. Sve komponente koje nisu u upotrebi držite izvan dohvata djece. Ne ostavljajte dijete bez nadzora s opremom za hranjenje zbog opasnosti od gušenja, pada, ili mogućnosti da se proizvod rastavi. **UPOZORENJE:** Do kvarenje zuba kod male djece može doći čak i kad se koriste nezaslađene tekućine. To se može dogoditi ako se djetetu dozvoli da koristi bočicu/čašicu kroz dulje vrijeme tijekom dana, a pogotovo tijekom noći, kada je tok sline smanjen, ili kad se koristi kao duda varalica. Ne ostavljajte dudu za hranjenje na direktnom sunčevom svjetlu ili toplini, niti ostavljajte u sredstvu za dezinfekciju (“sterilizacijskoj otopini”) dulje od preporučenog, jer to može oslabiti dudu. Provjerite prije svake uporabe. Bacite

UPO

Conten
per l’
il liqu
som
bambi
met
de
raff
l’i
su

čim primijetite prve znakove oštećenja ili istrošenosti. Zamijenite dudu svakih 7 tjedana, zbog sigurnosnih i higijenskih razloga. Povucite dudu za hranjenje u svim smjerovima kako biste provjerili proizvod. **PAŽNJA:** Neki sokovi i sterilne otopine mogu izazvati da silikon postane neproziran. To ne mijenja bilo koja njegova svojstva. Grijanje u mikrovalnoj pećnici može izazvati lokalizirane visoke temperature. Posvetite dodatnu pažnju kada zagrijavate u mikrovalnoj pećnici. Uvijek promiješajte zagrijanu hranu kako bi osigurali ravnomjernu distribuciju topline te provjerite temperaturu prije posluživanja. **OZORENJE:** Ambalaža nije dio proizvoda. Za sigurnost vašeg djeteta, molimo vas uklonite i bacite svu ambalažu prije upotrebe ali pročitajte i zadržite upute za buduću referencu.

(I) NaturalWave™ TETTARELLE

uto della confezione: - 2 tettarelle da utilizzare con la bottiglia Lansinoh mOmma. **Istruzioni**
uso: Riempire di liquido nella quantità desiderata ed avvitare la ghiera per chiudere bene. Se
ido viene scaldato al microonde, agitare bene il prodotto e verificare la temperatura prima di
ministrare al bambino. Il riscaldamento irregolare degli alimenti potrebbe causare ustioni al
no. Pulire il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. Per assicurare l'igiene del prodotto
tere la tettarella e la bottiglia con tutte le componenti in acqua bollente per 5 minuti prima
ll'uso. **Pulizia:** Al primo utilizzo raccomandiamo di far bollire la tettarella per 5 minuti, far
reddare e di sciacquare abbondantemente tutte le parti del prodotto. Questo per garantire
giene. Per i lavaggi successivi: la tettarella si può lavare anche in lavastoviglie, nel cesto
uperiore, ed è sterilizzabile sia nel microonde che con l'apposita macchina sterilizzatrice.
Pulire prima di ogni uso. **Precauzioni:** Riporre in luogo asciutto quando il prodotto non viene utilizzato. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Per non danneggiare il prodotto, non pulirlo né lasciare che venga a contatto con solventi o sostanze chimiche forti. Non lasciare la tettarella a diretto contatto con la luce del sole e calore o lasciarla in disinfettante più a lungo di quanto è raccomandato. **Per ragioni igieniche e per la sicurezza del bambino AVVERTENZE!** Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza

---

s
carie
fare bere
portata del
per bere: suss
oppure in caso i
incorrere anche q
bottiglia o tazza per l
è ridotto o se il prod
Sostituirlo al primo s
Sostituirle ogni 7 settir
il controllo. **ATTENZION**
non ne modifica le prop
temperature localizzat
bene il cibo scaldato a m
temperatura prima di ser
ai fini della sicurezza
materiali, ma l

Contenido del pac
uso: Llene el bib
Si va a calent
fuerza antes c
alimento a
produ
usar

di un adulto. Non utilizzare mai le
tettarelle da biberon come un succhietto. La
uzione continuata e prolungata di liquidi può causare
. Controllare sempre la temperatura del liquido prima di
il bambino. Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla
bambino. Non lasciare il bambino incustodito con il dispositivo
siste il rischio di soffocamento a causa della caduta del bambino
l prodotto sia stato smontato. La carie nei bambini più piccolo puo'
uando non sono utilizzati liquidi dolci se si lascia che il bambino usi la
unghi periodi di giorno e specialmente di notte, quando il flusso di saliva
dotto è usato come un ciuccio. Prima di ogni uso controllare il prodotto.
segno di usura o danneggiamento. Non utilizzare tettarelle danneggiate.
mane per la sicurezza e l' igiene. Tirare la tettarella in tutte le direzioni per
E: alcuni succhi o soluzioni sterili potrebbero rendere opaco il silicone. Ciò
rietà. Durante il riscaldamento tramite microonde si possono verificare alte
e. Prestare la massima attenzione quando si usa il microonde. Mescolare
icroonde per accertarsi della distribuzione della temperatura e controllare la
rvirlo. **AVVERTENZA:** i materiali d'imballaggio non fanno parte del prodotto;
a dei vostri bambini, prima dell'uso si prega di rimuovere e smaltire tali
leggere e conservare le istruzioni all'interno per futuri riferimenti.

(E) NaturalWave^{TM} TETINA

quete:- 2 tetinas para el biberón Lansinoh mOmma. **Instrucciones de**
berón con la cantidad necesaria de líquido y cierre la tapa de rosca.
ar el contenido en el microondas, no cierre el biberón. Agite con
de su uso y compruebe siempre la temperatura antes de darle el
l bebé. Si no se calienta la comida de modo uniforme, podrían
ucirse quemaduras en la boca del niño. Limpiar antes de
r. Para garantizar la higiene del producto, coloque la en
agua hirviendo durante 5 minutos antes de su uso.
Cuando vaya a transportar el biberón

lleno, asegúrese de que ha cerrado
correctamente la tapa y de que la tetina es
situada en el centro de la misma para que la fu
prueba de goteo sea eficaz. **Instrucciones de limpie**
utilizar el producto por primera vez, colóquelo en agua h
5 minutos, déjelo enfriar y enjuague muy bien todos sus com
forma se asegura la higiene del producto. Más tarde, podrá l
superior del lavavajillas y tanto en el microondas como con un e
especial. Limpie el producto antes de cada uso. **Precauciones:**
el producto durante un periodo de tiempo, guárdelo en un lugar
siempre bajo supervisión de un adulto. Evite el contacto de este p
sustancias químicas agresivas, ya que podría dañarse. No exponga el
o al calor, ni lo deje más tiempo del recomendado en soluciones esteri
de su hijo ADVERTENCIA! Utilice siempre este producto bajo supervis
las tetinas de un biberón como chupete. La succión prolongada de líq
Compruebe siempre la temperatura del contenido antes de dárselo
alcance de los niños todos los componentes del chupete que no utilic
biberón, debido al riesgo de ahogamiento, la caída del bebé o por si el
ADVERTENCIA: En niños de corta edad, es posible que aparezcan ca
líquidos azucarados. Estas pueden presentarse si se permite al beb
largos periodos del día y, en especial, de la noche, cuando los nive
si la tetina se utiliza como chupete. No exponga la tetina a la luz s
deje más tiempo del recomendado en soluciones esterilizadoras
ya que podría dañarse. Examine el producto antes de su uso. P
observe indicios de que está dañado o de que el material no
Por motivos de higiene y seguridad, se recomienda reempla
semana. Estire la tetina en todas direcciones. **ATENCIÓN**
algunas soluciones esterilizadoras oscurezcan la silico
afectará a ninguna de sus propiedades. Calentar el
en un horno microondas puede ocasionar qu
temperatura no sea homogénea. Tenga

stá
unción a
eza: Antes de
irviendo durante
mponentes. De esta
avarlo en la bandeja
equipo de esterilización
Cuando no vaya a utilizar
seco y cerrado. Utilícelo
producto con disolventes o
l biberón a la luz solar directa
ilizadoras. **Seguridad y salud**
sión de un adulto. Nunca utilice
quidos puede producir caries.
al niño. Mantenga fuera del
e. No dejar al bebé solo con el
biberón se pudiese desarmar.
aries incluso si no se utilizan
é utilizar el biberón durante
les de saliva se reducen, o
olar directa o al calor ni la
("baños esterilizadores"),
Reemplácelo en cuanto
está en condiciones.
azar la tetina cada 7
N: Es posible que
na, aunque no
l contenido
ue la

especial cuidado cuando caliente la taza en el microondas. Agite siempre el alimento una vez calentado para garantizar una distribución uniforme del calor y compruebe siempre la temperatura antes de servirlo. **ADVERTENCIA:** Los materiales de embalaje no son parte del producto. Por la seguridad de su hijo, deseche todos los materiales de embalaje antes de su utilización. Lea las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

(DK) NaturalWave™ FLASKESUT

Indhold i pakke: - 2 flaskesut til anvendelse sammen med Lansinoh mOmma-flaske. **Brugsanvisning:** Fyld op med den påkrævede mængde væske, og stram skruelåget godt. Hvis maden varmes i mikroovnen, må flaskerne ikke være åben. Ryst godt før brug, og tjek altid temperaturen på maden, før den gives til barnet. Ujævnt opvarmet mad kan betyde, at barnet risikerer at brænde sig i munden. Rengør flasken før den tages i brug første gang. For at sikre produkthygiejne skal flaskesutten i kogende vand i 5 minutter før brug. Når du går med en fuld flaske, skal du sikre dig, at den er ordentligt lukket, og flaskesutten skal sidde korrekt i midten af flaskelåget for at aktivere produktets "spildefrie" funktion. **Rengøring:** Før brug første gang skal produktet kommes i kogende vand i 5 minutter, køle af og flasken samt tilhørende dele skylles grundigt. Dette er af hygiejnemæssige årsager. Derefter kan flaskesut også vaskes i opvaskemaskinen (på øverste hylde) og steriliseres både i mikrobølgeovnen og med en speciel steriliseringsmaskine. Rengør før brug hver gang. **Forholdsregler:** Opbevares tørt og tildækket mellem anvendelser. Dette produkt må kun anvendes, når der er en voksen til stede. Må ikke rengøres med eller komme i kontakt med opløsningsmidler eller skrappe kemikalier. Det kan forårsage beskadigelse. Lad ikke narresutten ligge i direkte sollys eller varme. Den må heller ikke blive liggende i desinficeringsmiddel ("steriliserende opløsning") længere end anbefalet. **Af hensyn til dine børns sikkerhed og sundhed ADVARSEL!** Dette produkt må kun anvendes, når der er en voksen til stede. Brug aldrig flaskesutter som narresut. Konstant og forlænget indtagelse af væsker med sutteflaske giver huller i tænderne. Kontroller altid madens temperatur, før barnet mades. Sørg for, at alle komponenter, der ikke er i brug, er uden for børns rækkevidde. Efterlad aldrig babyen alene med flasken pga. risiko for kvælning, fald eller at flasken er fejlmonteret. **ADVARSEL:** Små børn kan få huller i tænderne af selv ikke-sukkerholdige væsker. Det kan forekomme, hvis barnet får lov til at bruge flasken/koppen i lange perioder i løbet af dagen, men især ved langvarigt brug om natten, hvor spytproduktionen falder, eller hvis den bruges som en narresut. Lad ikke flaskesutten ligge i direkte sollys eller varme. Den må heller ikke blive liggende i desinficeringsmiddel ("steriliserende opløsning") længere end anbefalet, da det kan svække sutten. Undersøg den grundigt før brug hver gang. Smid den væk ved de første tegn på beskadigelse eller slid. Udskift flaskesutten hver 7. uge af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager. Træk flaskesutten i alle retninger. **OBS!:** Nogle former for saft og sterile opløsninger kan gøre silikonen mat. Det ændrer intet ved suttens egenskaber. Opvarmning i mikrobølgeovn kan forårsage lokaliserede høje temperaturer. Vær ekstra varsom ved opvarmning i mikrobølgeovn. Omrør altid opvarmet mad for at sikre fordeling af varmen, og kontroller temperaturen, før maden serveres. **ADVARSEL:** Emballagen udgør ikke en del af produktet. Af hensyn til barnets sikkerhed bør al emballage fjernes og smides væk før anvendelse af produktet, men læs og behold instruktionerne til evt. senere brug.

(P) NaturalWave™ TETINAS

Conteúdo: 2 tetinas para usar com os Lansinoh mOmma biberões**. Instruções de uso:** Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Antes da primeira utilização, lave o produto. Se optar por aquecer comida no micro-ondas, não vede o biberão. Remova a tetina, a argola e a tampa quando usar o micro-ondas. **Lavagem:** Antes da primeira utilização, é recomendável esterilizar o tetina num esterilizador eléctrico ou em água a ferver durante 5 minutos. Pode ir à máquina de lavar. Lave sempre imediatamente após cada utilização. Lave em água tépida com sabão e enxague cuidadosamente. Lave antes de cada utilizaçao. Agite o conteúdo depois de o ter aquecido e verifique a temperatura, deitando um pouco do conteúdo nas costas do seu punho. Ao transportar um biberão

u
nem
tetina
muito
saúde d
adulto. Nu
prolongada
antes de da
bebé. Não d
de o produto
ATENÇÃO: Po
o biberão est
Deite-a for
7 semanas
não a deix
Deixe o bib
micro-or

Cs

cheio, verifique sempre que a tampa
está bem fechada e que o alto da tetina está
bem colocado no meio da tampa, a fim de activar o
sistema «anti-gota». **Precauções para o uso:** Coloque o produto
em local seco. O biberão deve ser sempre utilizado sob a vigilância de
um adulto. Não lave este biberão com líquido para louça, com dissolvente
n com outros produtos químicos, pois podem provocar danos. Não exponha o
directamente aos raios solares nem ao calor. Não esterilize os produtos durante
tempo e siga as instruções de uso do aparelho esterilizador. **Pela segurança e**
o seu bebé AVISO! Este produto deve ser sempre utilizado sob a vigilância de um
unca utilize uma tetina do biberão como se fosse uma chupeta. A sucção contínua e
de líquidos pode causar cáries dentárias. Verifique sempre a temperatura dos líquidos,
ar de beber ao bebé. Verifique todos os componentes antes de dar de comer ao seu
eixe o bebé sozinho com o equipamento devido ao risco de asfixia, queda do bebé ou
se desmontar. Mantenha todos os components não utilizados fora do alcance do bebé.
ode haver acidentes quando o bebé se encontra sozinho com o seu biberão, ou quando
tá mal fechado. Antes de cada utilizaçao, examine e puxe a tetina em várias direcções.
ra ao primeiro sinal de que está danificada ou fragilizada. Substitua as tetinas todas
s por razões de higiene e segurança. **ATENÇÃO:** a embalagem não é um brinquedo;
e ao alcance de crianças. Se aquecer comida no micro-ondas, não feche o biberão.
berão aberto no forno micro-ondas. Tome precauções especiais quando aquecer no
ndas. O aquecimento pode não ser uniforme: agite sempre os alimentos depois de
aquecidos, para garantir uma distribuição uniforme do calor.

(H) NaturalWave™ ETETŐCUMIK

omagolás tartalma: - 2 etetőcumi Lansinoh m0mma üveghez. **Használati**
utasítás: az üveget töltse meg szükséges mennyiségű folyadékkal és
csavarja rá a tetejét. Mikrohullámú sütőben történő melegítés
során ne zárja le teljesen az üveget. Jól rázza fel használat
előtt és ellenőrizze a hőmérsékletet etetés előtt.
Nem egyenletesen megmelegített étel
megégetheti a gyer
használat előtt mosogass
a terméket higiéniailag tisztán
részét tegye 5 percre forrásban lév
ellenőrizze, hogy a teteje zárva van ú
helyezkedik el, így megakadályozva a
higiénia érdekében az első használat elő
együtt 5 percre forrásban lévő vízbe, majd ha
üveg mosható a mosogatógép felső kosarában
sütőben, de speciális sterilizálóban is. Tisztítsa n
Ha a terméket nem használja, tárolja száraz, véd
és vegyszerrel, ill. ne hagyja közvetlenül azok kö
ki a terméket közvetlen napsugárnak, ill. hőnek
folyadékban/gépben. **A gyermek egészsége és**
terméket mindig felnott felügyelete alatt használja
cumit. Gyakori (állandó) és hosszantartó folyadék iv
vezethet. Mindig ellenorizze az étel homérséklet
gyermekektol távol. A fulladás, az el- és leeséses b
nélkül, ha iszik. A terméket/tartozékait a gyer
FIGYELMEZTETÉS: fogszuvasodás a kis gyerm
ezek nem isznak édesített folyadékokat. Megtö
az üveg/pohár használata hosszabb ideig a nap
nyál képződése lassabb, vagy ha a cumit altat
terméket közvetlen napsugárnak, ill. hőnek, n
folyadékban/gépben. Cserélje ki a cumit m
okokból. Ellenőrizze minden használat
károsodást vagy sérülést vesz észre.
hogy ellenőrizze az állapotát. **FIGY**
némely fajtája és a sterili
elszíneződését okozhatja. E
a termék minőségé

rmek száját. Első
sa el a terméket. Tartsa
n, használat előtt az összes
vő vízbe. Teli üveg szállításánál,
gy, hogy a cumi a kupak közepén
folyadék kiszivárgását. **Tisztítás:** a
tt tegye a terméket az összes részével
agyja kihűlni és öblítse le. Későbbiekben az
n is és sterilizálható (kinyitva) mikrohullámú
minden használat előtt. **Biztonsági előírások:**
dett helyen. Ne tisztítsa a terméket oldószerrel
özelében, mert károsodást okozhat. Ne tegye
, ne hagyja az előírtaknál tovább a sterilizáló
biztonsága érdekében FIGYELMEZTETÉS! A
. Soha ne használja az etetocumit mint éjszakai
vása üvegbol/csorös pohárból fogszuvasodáshoz
tét etetés elott. A termék minden részét tartsa
balesetek miatt, ne hagyja gyermekét felügyelet
mek számára nem elérhető helyen tárolja.
nekeknél olyan esetekben is keletkezhet, ha
rténhet, ha a gyermeknek meg van engedve
p folyamán, ill. az éjszaka részében, mikor a
ó-éjszakai cuminak használja. Ne tegye ki a
ne hagyja az előírtaknál tovább a sterilizáló
inden 7 hét után biztonsági és higiéniai
előtt. Dobja ki, amint valamilyenfajta
Húzza meg a cumit minden oldalra,
YELMEZTETÉS: gyümölcslevek
záló folyadék a szilikon
nnek nincs semmi hatása
re. Mikrohullámú

sütőben való melegítés során az
étel részben nagyon forró lehet. Fokozatos
figyelemmel melegítse az ételt a mikrohullámú sütőben.
Mindig keverje össze az ételt, hogy a hőmérséklet mindenhol
egyforma legyen és ellenőrizze tálalás előtt. **FIGYELMEZTETÉS:** A
csomagolás nem a termék része. A gyermek védelmének érdekében távolítsa
el és likvidálja a csomagolásnak az összes részét, de olvassa el és őrizze meg a
használati utasítást a további szükség esetére.

(CZ) NaturalWave™ SAVIČKY

Obsah balení: - 2 savičky pro použití s Lansinoh mOmma lahví. **Návod k použití:** naplňte
požadovaným množstvím tekutiny a utáhněte šroubovací uzávěr láhve. Pokud ohříváte pokrm v
mikrovlnné troubě, neuzavírejte těsně láhev. Dobře protřepejte před použitím a vždy zkontrolujte
teplotu před nabídnutím dítěti. Nerovnoměrně ohřáté jídlo může dítěti popálit ústa. Před prvním
použitím výrobek vyčistěte. Udržujte výrobek hygienicky čistý, výrobek se všemi jeho částmi vložte
5 minut do vařící vody před použitím. Při přenášení plné láhve se ujistěte, že je uzavřena krytem ta
aby savička byla v pozici uprostřed hygienického krytu pro zaručení těsnící funkce výrobku. **Čištěn**
před prvním použitím, výrobek vložte na 5 minut do vařící vody, nechte vychladnout, a důkladně
vymyjte všechny části láhve, z důvodu zajištění hygieny. Později láhev může být myta i v horním
koši v myčce a může být sterilizována (otevřená) jak v mikrovlnné troubě, tak ve specielním
sterilizátoru. Čistěte před každým použitím. **Bezpečnostní opatření:** Když výrobek nepoužíváte,
skladujte ho na suchém a krytém místě. Nečistěte nebo nedovolte, aby výrobek přišel do
styku s rozpouštědly nebo chemikáliemi, způsobilo by to poškození či zničení výrobku.
Nevystavujte výrobek působení přímého slunce nebo tepla, nenechávejte v dezinfekci/
sterilizačním přístroji déle než je doporučeno. **Pro zdraví a bezpečí vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!** Vždy používat tento výrobek pod dohledem dospělých osob.
Nikdy nepoužívat krmící savičku jako šidítko. Pravidelné (ustavičné) a
dlouhotrvající sání tekutin zapříčiňuje vznik zubního kazu. Vždy
kontrolujte teplotu jídla před krmením. Udržujte všechny
součásti láhve mimo dosah dětí. Nenechávejte
dítě samotné s výrobkem z důvodu

nebezpečí udušení, pádu nebo když je výrobek rozebrán. **UPOZORNĚNÍ:** zubní kaz se může vyskytovat u malých dětí dokonce i v případě, kdy pijí neslazené tekutiny. Může se tak stát pokud dítěti je dovoleno používat láhev/hrneček po delší dobu během dne a částečně během noci, kdy je tvorba slin snížena, nebo pokud je používáno jako šidítko. Nevystavujte savičku působení přímého slunce nebo tepla, nenechávejte v dezinfekci / sterilizačním přístroji déle než je doporučeno, mohlo by to savičku poškodit. Vyměňte savičku každých 7 týdnů z bezpečnostních a hygienických důvodů. Zkontrolujte před každým použitím. Vyhoďte při první známce poškození či vady. Zatahejte krmící savičkou do všech stran ke zkontrolování stavu výrobku. **POZOR:** některé džusy a sterilizační roztoky mohou způsobovat zmatnění silikonu. Toto nemá žádný vliv na vlastnosti výrobku. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit místy vysokou teplotu. Věnujte zvýšenou pozornost, když ohříváte v mikrovlnné troubě. Vždy promíchejte ohřáté jídlo k zajištění rovnoměrné teploty a otestujte teplotu před podáním. **UPOZORNĚNÍ:** Obalový materiál není součástí výrobku. Pro ochranu vašeho dítěte, prosím odstraňte a zlikvidujte všechen obalový materiál před použitím, ale přečtěte si a uschovejte návod k použití pro budoucí potřeby.

(SK) NaturalWave™ CUMLÍKY

Obsah balenia: - 2 cumlíky na použitie k Lansinoh mOmma fľaške. **Návod na použitie:** naplňte požadovaným množstvom tekutiny a utiahnite skrutkovací uzáver fľaše. Pokiaľ zohrievate pokrm v mikrovlnnej rúre, nezatvárajte fľašu natesno. Dobre premiešajte pred použitím a vždy skontrolujte teplotu pred ponúknutím dieťaťu. Nerovnomerne zohriate jedlo môže dieťaťu popáliť ústa. Pred prvým použitím výrobok vyčistite. Udržiavajte výrobok hygienicky čistý, výrobok so všetkými jeho časťami vložte na 5 minút do vriacej vody pred použitím. Pri prenášaní plnej fľašky sa uistite, že je zatvorená krytom tak, aby cumlík bol v pozícii uprostred hygienického krytu pre zaručenie tesniacej funkcie výrobku. **Čistenie:** pred prvým použitím výrobok vložte na 5 minút do vriacej vody, nechajte vychladnúť, a dôkladne umyte všetky časti fľašky z dôvodu zaistenia hygieny. Neskôr môže byť fľaška mytá aj v hornom koši v umývačke riadu a môže byť sterilizovaná (otvorená) v mikrovlnnej rúre, aj v špeciálnom sterilizátory. Čistite pred každým použitím. **Bezpečnostné opatrenia:** Keď výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom a krytom mieste. Nečistite alebo nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s rozpúšťadlami alebo chemikáliami, spôsobilo to poškodenie alebo zničenie výrobku. Nevystavujte výrobok pôsobeniu priameho slnečného žiarenia alebo tepla, nenechávajte v dezinfekcii/sterilizačnom prístroji dlhšie ako je odporúčané. **Pre zdravie a bezpecnost vášho dietata UPOZORNENIE!** Vždy používat tento výrobok pod dohladom dospelej osoby. Nikdy nepoužívajte cumlík na flašu ako cumlík na ukludnenie. Pravidelné (ustavicné) a dlhotrvajúce satie tekutín zaprícinuje vznik zubného kazu. Vždy kontrolujte teplotu jedla pred krmením. Držte všetky súcasti flašky mimo dosahu detí. Nenechávajte dieťa samotné s výrobkom z dôvodu nebezpečenstva udusenia, pádu alebo keď je výrobok rozobraný. **UPOZORNENIE:** zubný az sa môže vyskytnúť u malých detí dokonca aj v prípade, keď pijú nesladené tekutiny. Môže sa tak tať, pokiaľ je dieťaťu dovolené používať fľašu/hrnček po dlhšiu dobu behom dňa a čiastočne behom noci, kedy je tvorba slín znížená, alebo pokiaľ je používané ako cumlík na ukľudnenie. Nevystavujte umlík pôsobeniu priameho slnečného žiarenia alebo tepla, nenechávajte v dezinfekcii/sterilizačnom rístroji dlhšie, ako je odporúčané, mohlo by to poškodiť cumlík. Vymeňte cumlík každých 7 týždňov z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Skontrolujte pred každým použitím. Vyhoďte pri prvej známke poškodenia alebo vady. Potiahnite cumlík do všetkých strán, aby ste skontrolovali stav výrobku. **POZOR:** niektoré džúsy a sterilizačné roztoky môžu spôsobovať zmatnenie silikónu. Toto nemá žiadny vplyv na vlastnosti výrobku. Ohrievanie v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť miestami vysokú teplotu. Venujte zvýšenú pozornosť, keď ohrievate v mikrovlnnej rúre. Vždy premiešajte ohriate jedlo k zaisteniu rovnomernej teploty a otestujte teplotu pred podaním. **UPOZORNENIE:** Obalový materiál nie je súčasťou výrobku. Pre ochranu vášho dieťaťa, prosím odstráňte všetok obalový materiál pred použitím, ale prečítajte si a uschovajte návod na použitie pre budúcu potrebu.

τ
φαγητ
τη χρήση
μεμη ομοιό
το προϊόν. Για ν
χρήση. Όταν μετ
η θέση της θηλή
διαρροών. **Καθαρ**
αφήστε το να κρυώ
επάνωκαλάθι του πλ
συσκευές για την απο
αποθηκεύστε σε στεγνό
αφήνετε το προϊόν να
αφήνετε εκτεθειμένο σ
από το συνιστώμενο
προϊόν πρέπει να χρη
Η συνεχής και παρατ
ταΐσετε το παιδί. Κρα
χωρίς επίβλεψη εν
έχει αποσυναρμ
προκαλέσει τερ
για μεγάλα χ
μειώνεται
φως ή
διά

(GR) NaturalWave™ ΘΗΛΈΣ

Περιεχόμενο συσκευασίας: 2 θηλές για χρήση με το
μπιμπερό Lansinoh mOmma. **Οδηγίες χρήσης:** Γεμίστε το δοχείο με
την επιθυμητή ποσότητα υγρού και σφίξτε το βιδωτό καπάκι. Αν ζεσταίνετε το
τό στο φούρνο μικροκυμάτων, μην κλείνετε το μπιμπερό. Ανακινείτε καλά πριν από
η και ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν ταΐσετετοπαιδί.Τα φαγητό πουέχει ζεσταθεί
όμορφο τρόπο μπορεί να κάψει το στόμα του παιδιού. Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε
να διασφαλιστεί η υγιεινή του προϊόντος, βάλτε τη θηλή σε βραστό νερό για 5 λεπτά πριν τη
ταφέρετε ένα γεμάτο μπιμπερό, βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά με το καπάκι, προσέχοντας
ς να είναι στο κέντρο του καπακιού για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του προϊόντος κατά των
ισμός: Για λόγους υγιεινής, πριν την πρώτη χρήση, βάλτε το προϊόν σε βραστό νερό για 5 λεπτά,
ώσει και ξεπλύνετε όλα ταεξαρτήματά του καλά.Στη συνέχεια,η θηλήμπορεί επίσης ναπλυθεί στο
υντηρίου πιάτων και μπορεί να αποστειρωθεί στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς και με τις ειδικές
οστείρωση. Καθαρίζετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. **Προφυλάξεις:** Όταν δε χρησιμοποιείται,
καικλειστόχώρο.Το προϊόνπρέπει να χρησιμοποιείται μετην επίβλεψη ενός ενήλικα.Μην καθαρίζετε
α έρθει σε επαφή με διαλυτικά ή δραστικές χημικές ουσίες, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά. Μην το
σε άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας ή απολυμαντικό («διάλυμα αποστείρωσης”) για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. **Για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το
ησιμοποιείται πάντα με την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες.
τεταμένη κατάποση υγρών θα προκαλέσει τερηδόνα. Ελέγχετε την θερμοκρασία της τροφής πριν
τήστε όλα τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά όταν δε χρησιμοποιούνται. Μην αφήνετε το μωρό
ηλίκου με μπιμπερό λόγω κινδύνου πνιγμού, πτώσης του μωρού ή σε περίπτωση που το προϊόν
ολογηθεί. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μικρά παιδιά, ακόμα και η χρήση μη ζαχαρούχων υγρών μπορείνα
ρηδόνα.Αυτόμπορεί νασυμβεί εάνεπιτρέπετεστο παιδίνα χρησιμοποιεί το μπιμπερό/κύπελλο
ρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα τη νύχτα όταν η ροή σάλιου
ή όταν χρησιμοποιείται ως πιπίλα. Μην αφήνετε τη θηλή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό
θερμότητα ή σε απολυμαντικό («διάλυμα αποστείρωσης”) για μεγαλύτερο χρονικό
στημα από το συνιστώμενο, αυτό μπορεί να φθείρει τη θηλή. Ελέγχετε πριν από
κάθε χρήση. Αντικαταστήστε το προϊόν με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή
βλάβης. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, αντικαθιστάτε τη
θηλή κάθε 7 εβδομάδες. Για να ελέγξετε το προϊόν,

τραβήξτε
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με
μπορεί να θαμπώσο
ιδιότητές της. Το ζέστα
σε κάποια σημεία υψηλές θ
μικροκυμάτων. Ανακατεύετε πάντα
θερμότητας και ελέγχετε τη θερμοκ
αποτελούν μέρος του προϊόντος. Για τη
συσκευασίας πριν από τη χρήση, αλλά δια
μέλλον. Αφήστε τ

(TR) Nat

Paket içeriği: - Lansinoh mOmma ş
Biberona gereken miktarda sıvı g
mikrodalga fırında yapmayı seçtiyseni
ısıtma işlemi sırasında biberon emz
Biberonla bebeğinizi beslemeden önc
ısıtılmamış sıvılar bebeğinizin ağzının
ilk kullanımdan önce ürünü temizleyi
suyun içerisinde bekletiniz. Biberonu
koruyabilmesi için emziğinin doğru ş
emin olunuz. **Temizlik:** İlk kullanım
tüm parçaları 5 dakika kaynayan
kurumaya bırakınız. Biberonu
bulaşık makinesinin üst sepe
demonte şekilde mikrodalga
edebilirsiniz. Her kullan
Montaj: Biberonunuz
olunuz. Biberon
yerleştirdikt
ediniz ve

τη θηλή προς όλες τις κατευθύνσεις.
ρικοί χυμοί και αποστειρωμένα διαλύματα
υν τη σιλικόνη. Αυτό δεν αλλάζει καμία από τις
μα στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να παράγει
ερμοκρασίες. Προσέχετε κατά το ζέσταμα στο φούρνο
το φαγητό ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή της
ρασία πριν το σερβίρετε. **ΠΡΟΣΟΧΗ:**Τα υλικά συσκευασίας δεν
ν ασφάλεια του παιδιού σας, αφαιρέστε και πετάξτε όλα τα υλικά
βάστε και κρατήστε τις οδηγίες χρήσης για να τις συμβουλεύεστε στο
ο προϊόν ανοιχτό στο φούρνο μικροκυμάτων.

---

uralWave™ BIBERON EMZIĞI

şişesi ile kullanılacak 2 biberon emziği. **Kullanım talimatı:**
ıda koyarak kapağını sıkıca kapatınız. Isıtma işleminizi
iz, biberon şişesinin ağzını kapatmayınız. Mikrodalga fırında
ziğini, kapatma halkası ve diski ile biberonu kapatmayınız.
ce iyice çalkalayıp, sıcaklığını kontrol ediniz. Homojen olarak
yanmasına neden olabilir. Hijyeninden emin olabilmek için
niz ve biberon, emzik ve tüm parçaları 5 dakika kaynayan
dolu bir şekilde taşırken, biberonun akıtmaz fonksiyonunu
şekilde yerleştirildiğinden ve kapağının kapalı olduğundan
ndan önce hijyenden emin olmak için biberon, emzik ve
suyun içerisinde bekletiniz, durulayarak tüm parçaları
sıcak sabunlu su ile yıkayıp durulayabilirsiniz ya da
tinde yıkayabilirsiniz. Biberonunuzun tüm parçaları
fırında ya da özel sterilizatör makinelerde sterilize
ımdan hemen sonra tüm parçaları yıkayınız.
un tüm parçalarının kuru olduğundan emin
emziğini kapatma halkasının içerisine
ten sonra biberon şişesine monte
kapağını kapatınız. **Önlemler:**

Ürünü kullanmadığınız zamanlarda
kuru ve kapalı bir alanda saklayınız. Ürünün
daima bir yetişkin gözetimi altında kullanımını sağlayınız.
Kullanılmadığı zamanlarda çocukların erişemeyeceği yerde
muhafaza ediniz. Zararlı sonuçlar doğurmaması adına, ürünü eritici y
da sert kimyasal maddelerle temizlemeyiniz ve ürünün bu tarz maddele
temasını engelleyiniz. Ürünü direkt güneş ışığına ya da sıcağa maruz bırakm
Ürünü tavsiye edilenden daha uzun süre dezenfekte etmeyiniz (Kaynayan s
sterilizatörler). **Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için DİKKAT!** Ürünün d
yetişkin gözetimi altında kullanımını sağlayınız. Biberon emziğini, yalancı em
kullanmayınız. Uzun periodlarla ve sürekli sıvı emişi bebeklerde diş çürümelerine
Bebeğinizi beslemeden önce daima besinin ısısını kontrol ediniz. Bebeğinizin düş
deforme olması gibi durumlarda yaşanabilecek boğulma riski nedeniyle biberon
yalnız bırakmayınız. **UYARILAR:** Diş çürükleri küçük çocuklarda şekersiz gıdalar
bile oluşabilir. Bu durum özellikle biberonun tüm gün ve tükürük sıvısının azaldığı
kullanılması sonucunda oluşabilir. Bebeğin uzun periodlarla biberon kullanımı diş çü
olabilir. Biberon emziğini doğrudan güneş ışığına ya da sıcağa maruz bırakmayınız.
tavsiye edilenden daha uzun süre dezenfekte etmeyiniz (Kaynayan su ya da steri
durum biberon emziğinin deforme olmasına neden olabilir. Ürünü her kullanımdan
ediniz. Herhangi bir deformasyon, incelme ya da delik oluşması durumunda emziği
emziğini her 7 haftada bir güvenlik ve hijyen için yenileyiniz. Biberon emziğini bibe
sonra her açıdan çekerek kontrolünü sağlayınız. **DİKKAT:** Bazı sular ya da ste
çözümleri silikonu matlaştırabilir. Bu durum silikonun özelliğini kaybetmesine n
Mikrodalga fırında ısıtmak çok fazla ısınmaya neden olabilir. Mikrodalga fırın
işlemi uyguladıysanız daha fazla özen gösteriniz. Biberonu bebeğinize ver
önce mutlaka çalkalayınız ve besinin ısısını mutlaka kontrol ediniz. **UYAR**
Ambalaj malzemeleri ürünün bir parçası değildir. Çocuğunuzun güven
için tüm kullanım talimatlarını okuyup referans olarak sakladıktan
sonra, ambalaj parçalarını ortadan kaldırınız.

a
erle
mayınız.
u ya da
aima bir
zik olarak
neden olabilir.
smesi, ürünün
la bebeğinizi
tüketildiğinde
gece boyunca
ürüklerine neden
Biberon emziğini
lizatörler). Bu
n önce kontrol
i atınız. Biberon
erona taktıktan
erilizasyon
eden olmaz.
da ısıtma
meden
ILAR:
liği

Lansinoh®
mOmma®

www.lansinoh.co.uk





Insert the teat into top of the collar

I
pu
bot
the
proc
mir
ensu
a dis
ster
inse
c

(GB) NaturalWave^{TM} TEATS

Contents of pack: - 2 teats to use with
the Lansinoh mOmma bottle. **Instructions for
use:** Fill with the required amount of liquid and tighten
the screw cap. If heating food in the microwave, do not seal
the bottle. Shake well before use and always check temperature
before offering to baby. Unevenly heated food may burn baby's
mouth. Before first use, clean the product. To ensure product hygiene,
t the teat in boiling water for 5 minutes before use. When carrying a full
tle, make sure it is closed with the cover in place, taking care to position
teat in the centre of the cover to activate the "spill-proof" function of the
duct. **Cleaning:** Before initial use, place the product in boiling water for 5
nutes, allow to cool, and thoroughly rinse all bottle components. This is to
re hygiene. Subsequently, the teat can also be washed in the upper rack of
shwasher and can be sterilised both in the microwave and using a special
rilising machine. Clean before each use. **Assembly:** Once thoroughly dry,
ert feeding teat through the top of the screw cap collar. Attach the screw
ap collar securely onto the bottle neck. **Precautions:** When not in use,
store in a dry and covered place. Always use this product with adult
supervision.Do not clean or allow to come into contact with solvents
or harsh chemicals. Damage could result. Do not leave the
product in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant
("sterilizing solution") for longer than recommended.

---

feedi
sucking
tempera
out of reach
equipment (
product has
can occur even
baby is allowed t
particularly durin
soother. Do not le
("sterilising sol
the teat. Inspect
weakness. Repl
Pull the feeding t
juices and ste
does not modi
produce locali
heating. Al
and test th
mate
sa
r

For your child's safety and
health WARNING! Always use this
product with adult supervision. Never use
ing teats as a soother. Continuous and prolonged
g of fluids will cause tooth decay. Always check food
ture before feeding. Keep all components not in use
h of children. Do not leave the baby alone with drinking
due to the risk of choking, the baby falling over or if the
disassembled. **WARNING:** Tooth decay in young children
when non-sweetened fluids are used. This can occur if the
to use the bottle/cup for long periods throughout the day and
ng the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a
eave the teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant
lution") for longer than recommended, as this may weaken
before each use. Throw away at the first sign of damage or
ace the teat every 7 weeks, for safety and hygiene reasons.
eat in all directions to check the product. **ATTENTION:** Some
rile solutions may make the silicone become opaque. This
ify any of its properties. Heating in a microwave oven may
ized high temperatures. Take extra care when microwave
ways stir heated food to ensure even heat distribution
he temperature before serving. **WARNING:** Packaging
erials are not part of the product. For your child's
afety, please remove and discard all packaging
materials prior to use but read and retain the
instructions for future reference.

(N) NaturalWave™ SMOKKER
Innholdet i pakken: - 2 smokker til bru
Lansinoh mOmma flasken. **Instruksjoner f**
Fyll opp med ønsket mengde væske og skru på
du varmer opp mat i mikrobølgeovn, ikke lukk flask
bruk og sjekk alltid temperaturen før mat gis til baby.
mat kan brenne babyens munn. Rengjør produktet før f
å sikre produktets hygiene, legg smokken i kokende vann
Når du frakter en full flaske, sørg for at den er lukket med d
på sette smokken på midten av dekselet for å aktivere produ
Rengjøring: Før første bruk, plasser produktet i kokende vann
og skyll alle flaskens komponenter. Dette er for å sikre hygienen
vaskes i den øverste kurven på oppvaskmaskinen, og kan sterilis
ved hjelp av en spesiell steriliseringsmaskin. Rengjør før hvert br
bruk, oppbevar på et tørt og dekket sted. Bruk alltid dette produkt
produktet eller la det komme i kontakt med løsemidler eller ster
til skade. Ikke utsett produktet for direkte sollys eller varme, eller
("steriliseringsløsning") lenger enn anbefalt. **For ditt barns helse**
alltid dette produktet under tilsyn av voksne. Bruk aldri smokken
langvarig suging av væske vil føre til tannråte. Sjekk alltid maten
alle komponenter som ikke er i bruk utilgjengelig for barn. Ikke
drikkeutstyr, da babyen kan bli kvalt eller falle omkull og appa
ADVARSEL: Tannråte hos små barn kan oppstå selv når ikk
Dette kan skje hvis barnet får lov til å bruke flasken/koppen
dagen og spesielt om natten, når spytt er redusert eller hvi
smokk. Ikke utsett smokken for direkte sollys eller varm
i desinfeksjonsmiddel ("steriliseringsløsning") lenger
dette kan skade smokken. Inspiser før hver bruk.
tegn på skade eller svakhet. Erstatt smokken l
av sikkerhetsmessige og hygieniske grun

k med
for bruk:
korken. Hvis
ken. Rist godt før
Ujevnt oppvarmet
førstegangsbruk. For
n i 5 minutter før bruk.
dekslet på plass, og pass
uktets “sølesikre” funksjon.
n i 5 minutter, la det avkjøles
n. Deretter kan smokken også
seres både i mikrobølgeovn og
uk. **Forholdsregler:** Når ikke i
et med voksent tilsyn. Ikke rens
rke kjemikalier. Dette kan føre
r la ligge i desinfeksjonsmiddel
og sikkerhet ADVARSEL! Bruk
til avslapning. Kontinuerlig og
s temperatur før mating. Hold
e la babyen være alene med
aratet kan være demontert.
ke-søtede væsker brukes.
ilange perioder i løpet av
is den blir brukt som en
me, eller la den ligge
r enn anbefalt, da
Kast ved første
hver 7. uke,
ner. Dra

---

smokken i alle retninger for å kontrollere produktet. **OBS:** Juice og sterile løsninger kan gjøre at silikon blir ugjennomsiktig. Dette endrer ikke egenskapene. Oppvarming i mikrobølgeovn kan gi lokaliserte høye temperaturer. Vær ekstra forsiktig når du varmer i mikrobølgeovn. Rør alltid i oppvarmet mat for å sikre jevn varmefordeling og test temperaturen før mating. **ADVARSEL:** Emballasjen er ikke en del av produktet. For ditt barns sikkerhet, vennligst fjern og kast all emballasje før bruk, men les og behold instruksjonene for fremtidig bruk.

(S) NaturalWave^{TM} SUGNAPPAR

Innehållet i förpackningen: 2 sugnappar för bruk med Lansinoh mOmma-flaskan. **Bruksanvisning:** Slå i önskad mängd vätska och dra åt skruvlocket. Om maten ska värmas i mikrovågsugn ska flaskan inte stängas. Skaka ordentligt före användning och kontrollera alltid temperaturen innan flaskan ges till barnet. Ojämnt uppvärmd mat kan bränna barnets mun. Rengör produkten innan första användning. För att rengöra flaskan, lägg flaskan och nappen och alla delar i kokande vatten i fem minuter innan produkten tas i bruk. Om flaskan ska bäras full ska den vara stängd med locket på men se till att nappen sitter i mitten av locket så att “spillskyddet” aktiveras. **Rengöring:** Innan produkten tas i bruk första gången ska flaskan och de övriga deal rna läggas i kokande vatten i fem minuter och sedan kallna. Skölj sedan flaskan och delarna grundligt. Detta är för att vara säker på att flaskan är ren. Hädanefter kan flaskan diskas i den övre korgen i diskmaskinen och kan även steriliseras (öppen) i mikrovågsugnen eller med hjälp av en särskild steriliseringsapparat. Rengör varje gång flaskan ska användas. **Varning:** När flaskan inte är i bruk ska den förvaras på en torr och övertäckt plats. Produkten får endast användas under vuxens överinseende. Rengör inte flaskan och låt den inte komma i kontakt med lösningsmedel eller starka kemikalier. Produkten eller barnet kan skadas. Lämna inte produkten i starkt solljus eller värme och låt den inte ligga i desinficeringsmedel (“steriliseringsvätska”) längre än rekommenderad tid. **För ditt barns hälsa & säkerhet VARNING!** Produkten får endast användas under vuxens överinseende. Använd aldrig nappar till flaskor som vanliga nappar. Kontinuerlig och långvarigt sugande på flaskan kan leda till karies. Kontrollera alltid temperaturen på maten innan den ges till barnet. Förvara alla delar som inte används utom räckhåll för barn. Lämna aldrig babyn ensam med flaskan pga kvävningsrisk eller risk för att flaskan är felmonterad. **VARNING:** Karies hos små barn kan inträffa även om drycken inte innehåller socker. Detta kan inträffa om en baby tillåts använda flaskan/muggen under längre perioder under dagen och speciellt under natten när det finns mindre saliv eller om sugnappen används som vanlig napp. Lämna inte produkten i starkt solljus eller värme och låt den inte ligga i desinficeringsmedel (“steriliseringsvätska”) längre än rekommenderad tid eftersom det kan försvaga sugnappen. Inspektera den före varje användning. Kasta sugnappen vid första tecken på skada eller slitage. Byt ut sugnappen var sjunde vecka av säkerhets och hygienskäl. Dra sugnappen i olika riktningar för att testa produkten. **VARNING:** Vissa juicer och sterillösningar kan göra att silikonet blir vitt. Detta påverkar inte produktens egenskaper. Uppvärmning i mikrovågsugn kan leda till mycket höga temperaturer lokalt. Var extra försiktig vid bruk av mikrovågsugn. Rör alltid i maten efter uppvärmning för att sprida värmen jämnt och testa temperaturen innan maten serveras till barnet. **VARNING:** Förpackningen är inte en del av produkten. För att skydda barnet, ta bort och kasta allt förpackningsmaterial innan produkten tas i bruk men läs och spara alla anvisningar för framtida bruk.

(FIN) NaturalWave™ TUTIT

Pakkauksen sisältö: - 2 tuttia Lansinoh mOmma-tuttipulloon. **Käyttöohjeet:** Täytä pullo nesteellä ja kierrä korkki tiiviisti kiinni. Jos lämmität pulloa mikrossa, älä sulje korkkia. Ravista lämmitettyä pulloa ennen käyttöä ja tarkasta ruoan lämpötila ennen kuin annat sitä vauvalle. Jos ruoka on kuumentunut epätasaisesti, vauvan suu voi palaa. Puhdista tuote ennen ensimmäistä käyttöä. Tuotteen hygienian säilyttämiseksi keitä tuttia 5 minuuttia ennen kuin otat sen käyttöön. Sulje täytetty pullo huolella. Aseta tuttiosa kannen keskelle, jotta tuotteen

---

s
k
Käyt
kemi
Suojaa tu
kun käyt
vain aikuise
ja pitkittyn
ennen kuin
käytössä.
kaatumisuh
lapsille, vai
pitkiä aikoja p
voivat vauri
kuumuude
hapertua.
hapertun
tuttiosa
voivat
Mikro
Ole

läikkymisen estävä mekanismi alkaa
toimia. **Puhdistus:** Keitä tuotetta 5 minuutin
ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Anna viilentyä
ja huuhtele kaikki pullon osat huolellisesti. Näin tuote pysyy
hygieenisenä. Tuttiosan voi myös pestä pesukoneen yläosassa sekä
steriloida joko mikrossa tai erityisessä sterilointilaitteessa. Puhdista tuote
äyttökertojen välillä. **Varotoimet:** Säilytä kuivassa ja suojatussa paikassa.
ä vain aikuisen valvonnassa. Älä puhdista tuotetta liuottimilla tai voimakkailla
kaaleilla. Kosketus liuottimien tai kemikaalien kanssa voi vahingoittaa tuotetta.
otetta suoralta auringonpaisteelta ja kuumuudelta. Älä ylitä suositeltuja liotusaikoja
ät desinfiointiainetta. **Näillä ohjeilla suojelet lapsesi terveyttä VAROITUS!** Käytä
en valvonnassa. Tuttipullon tuttiosaa ei saa käyttää lapsen rauhoittamiseen. Jatkuva
nyt nesteiden imeminen aiheuttaa hammasvaurioita. Tarkasta aina ruoan lämpötila
syötät vauvaa. Säilytä tuotteen osat lasten ulottumattomissa silloin kun ne eivät ole
Älä jätä vauvaa yksi juomalaitteen kanssa mahdollisen tukehtumisen takia, vauvan
kan takia tai jos tuote on osissa. **VAROITUS:** Tuttipullo voi aiheuttaa hammasvaurioita
kka pullossa oleva neste ei olisi sokeroitua. Jos vauvan annetaan imeä pulloa/mukia
päivän tai etenkin yön aikana tai tuttiosaa käytetään rauhoittamiseen, lapsen hampaat
oitua vähentyneen syljenerityksen myötä. Suojaa tuttia suoralta auringonpaisteelta ja
elta. Älä ylitä suositeltuja liotusaikoja kun käytät desinfiointiainetta, muuten tutti voi
Tarkasta tutti ennen jokaista käyttökertaa. Heitä tutti pois, jos se on vaurioitunut tai
ut. Vaihda tutti uuteen 7 viikon välein turvallisuus- ja hygieniasyistä. Kun tarkastat
n kuntoa, venytä sitä joka suuntaan. **HUOMIO:** Jotkut mehut ja desinfiointiaineet
muuttaa silikonin sameaksi. Läpikuultavuus ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin.
aaltouunissa lämmittäminen voi kuumentaa tuotteen ja sisällön epätasaisesti.
erityisen huolellinen lämmittäessäsi ruokaa mikrossa. Sekoita kuumennettu
ruoka aina huolella, jotta siitä tulee tasaisen lämmintä. Älä anna ruokaa
lapselle ennen kuin olet tarkastanut sen lämpötilan. **VAROITUS:**
Pakkausmateriaalit eivät ole osa tuotetta. Poista tuote
pakkauksesta ja hävitä pakkausmateriaalit

---

enn
varmista

(BG) N
Съдържание на опаковк
Lansinoh m0mma. **Указания**
и затегнете винтовата капачка
плътно бутилката. Разклатете добр
преди да я дадете на бебето. Нерав
първа употреба измийте продукта.
биберона за хранене във вряща вода
с капачето, като биберонът за хранене
против разливане да бъде активна. **П**
във вряща вода за 5 минути, оставете
прави с цел гарантиране на хигиената. С
машина и можете да го стерилизира
Почиствайте преди всяко използване
на сухо и затворено място. Този прод
почиствайте продукта и не му позвол
Това може да го повреди. Не оставяйте
дезинфектант („разтвор за стерилизи
здравето и безопасността на ва
под наблюдение на възрастен.
Непрекъснатото и продълж
винаги проверявайте темп
се използват, далече от д
има риск от задавя
Дори при консу
могат да

en käyttöä lapsesi turvallisuuden
miseksi. Säilytä kuitenkin käyttöohjeet
tulevaa tarvetta varten.

---

aturalWave™ БИБЕРОНИ ЗА ХРАНЕНЕ

ката: -2 биберона за хранене, които се използват с бутилката
за употреба: Напълнете с необходимото количество течност
а. Ако затопляте храната в микровълнова фурна, не затваряйте
ре преди употреба. Винаги проверявайте температурата на храната,
вномерно затоплената храна може да изгори устата на бебето. Преди
. За да гарантирате хигиената на продукта, преди употреба поставете
за 5 минути. Когато носите пълна бутилка, се уверете, че тя е затворена
трябва да е разположен в центъра на капачето, за да може функцията
очистване: Преди да използвате продукта за първи път, го поставете
го да се охлади и щателно изплакнете всички части на бутилката. Това се
лед това можете да миете биберона за хранене на горния рафт на миялна
те в микровълнова фурна или в специална машина за стерилизиране.
. **Предпазни мерки:** Когато не използвате продукта, го съхранявайте
дукт трябва винаги да се използва под наблюдение на възрастен. Не
лявайте да влиза в контакт с разтворители или разяждащи химикали.
е продукта на пряка слънчева светлина или топлина и не го оставяйте в
иране“) за по-дълго време от препоръчаното. **Това се прави заради
ашето дете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Винаги използвайте този продукт
. Никога не използвайте бибероните за хранене като залъгалки.
ително сучене на течности причинява кариес. Преди хранене
ературата на храната. Съхранявайте всички части, които не
деца. Не оставяйте бебето без надзор с продукта за пиене,
не, падане, или разглобяване. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
умация на неподсладени течности малките деца
развият кариес. Това може да се случи, ако

бебето използва бутилката/чашката за
дълги периоди от време през целия ден и понякога
през нощта или ако я използва като залъгалка – това води до
намаляване на слюноотделянето. Не оставяйте биберона за хранене на
пряка слънчева светлина или топлина и не го оставяйте в дезинфектант („раз
за стерилизиране“) за по-дълго време от препоръчаното, тъй като това може да
състоянието на биберона. Проверявайте преди всяко използване. Изхвърлете пр
признаци на повреда или влошено състояние. Сменяйте биберона за хранене на всек
с оглед на безопасността и хигиената. Дръпнете биберона за хранене във всички по
проверите продукта. **ВНИМАНИЕ:** Някои сокове и стерилни разтвори могат да доведат д
на силикона. Това не оказва влияние върху неговите характеристики. При затопляне в м
фурна температурата на места може да се повиши прекомерно. Бъдете особено внимателн
храна в микровълнова фурна. Винаги разбърквайте затоплената храна, за да гарантират
разпределяне на топлината, и проверявайте температурата на храната преди сервиране. **ПР**
Материалите на опаковката не са част от този продукт. Заради безопасността на вашето дете
на продукта отстранете и изхвърлете всички материали на опаковката, но прочетете и запа
бъдеща справка.

(PL) NaturalWave™ SMOCZKI

Zawartość zestawu: - 2 smoczki do zastosowania z butelką Lansinoh mOmm
użytkowania: Napełnić żądaną ilością płynu i dokręcić zakrętkę. Nie zakręca
pokarm ma być podgrzewany w kuchence mikrofalowej. Wstrząsnąć dobrze p
i zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem dziecku. Nierów
podgrzany pokarm może poparzyć buzię dziecka. Przed pierwszym użycien
umyć. W celu zapewnienia higienicznego użytkowania produktu, przed u
umieścić smoczek na 5 minut we wrzącej wodzie. Podczas noszen
pełnej butelki należy dopilnować, aby zatyczka ochronna znajdowa
się na butelce zwracając wcześniej uwagę, aby smoczek był
umieszczony idealnie na środku zatyczki, co pozwoli na
uruchomienie funkcji “niekapania” produktu.

твор
влоши
и първи
и 7 седмици
соки, за да
о помътняване
микровълнова
и, когато затопляте
е равномерното
ЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
, преди използване
зете указанията за

---

na. **Instrukcje**
ć butelki jeśli
przed użyciem
wnomiernie
n dokładnie
użyciem
nia
ała

Czyszczenie: Przed pierwszym użyciem umieścić produkt na 5 minut we wrzącej wodzie, następnie ostudzić i spłukać gruntownie wszystkie elementy butelki. Pozwala to na zapewnienie higieny użytkowania produktu. Po pierwszym użyciu smoczek może być myty w zmywarce do naczyń (umieszczony w górnej szufladzie), a następnie sterylizowany w kuchence mikrofalowej lub w specjalnie przeznaczonym do tego celu sterylizatorze. Wymyć przed każdym użyciem. **Środki ostrożności:** Nieużytkowany produkt przechowywać w suchym i zamkniętym miejscu. Zawsze użytkować produkt pod nadzorem osób dorosłych. Nie czyścić lub nie pozwalać na kontakt z rozpuszczalnikami lub silnymi substancjami chemicznymi. Może to skutkować trwałym uszkodzeniem produktu. Nie wystawiać produktu na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i nie pozostawiać w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to wymagane. **Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka OSTRZEŻENIE!** Zawsze użytkować produkt pod nadzorem osób dorosłych. Nigdy nie wykorzystywać smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego dziecko. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów będzie przyczyną rozwoju próchnicy zębów. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed rozpoczęciem karmienia. Nieużytkowane elementy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dziecku korzystać z produktu bez nadzoru dorosłych. Ze względu na ryzyko zadławienia wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. **OSTRZEŻENIE:** Próchnica ząbków małych dzieci może wystąpić nawet podczas podawania niesłodzonych płynów. Może ona pojawiać się jeśli dziecku pozwolono na przyjmowanie płynów z butelki/kubków przez długie okresy w ciągu dnia, a także szczególnie podczas nocy, kiedy krążenie kanalikowe śliny jest ograniczone lub kiedy smoczek butelki wykorzystywany jest jako smoczek do uspokojenia dziecka. Nie wystawiać smoczka na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i nie pozostawiać w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to wymagane, jako iż może to osłabić strukturę materiału, z którego wykonany jest smoczek. Skontrolować przed każdym użyciem. Wyrzucić po dostrzeżeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia struktury materiału. Aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę użytkowania smoczków, należy je wymieniać co 7 tygodni. Rozciągnąć smoczek do karmienia we wszystkich kierunkach, aby skontrolować jakość produktu. **UWAGA:** Niektóre soki i roztwory sterylizujące mogą spowodować zmętnienie silikonu, z którego wykonany jest smoczek. Nie powoduje to żadnej zmiany właściwości produktu. Podgrzewanie płynów w kuchence mikrofalowej może skutkować miejscowym podwyższeniem ich temperatury. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. Podgrzany pokarm należy zawsze gruntownie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciepła. Przed podaniem zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu. **OSTRZEŻENIE:** Opakowanie nie jest częścią produktu. Dla zachowania bezpieczeństwa Twojego dziecka, prosimy o usunięcie i wyrzucenie wszystkich elementów opakowania przed użyciem produktu. Instrukcję użytkowania należy przeczytać i zachować na przyszłość.

(EST) NaturalWave™ LUTID

Pakendi sisu: - 2 lutti – kasutamiseks Lansinoh mOmma pudelitel. **Kasutusjuhend.** Täitke pudel vajamineva vedelikukogusega ja keerake kork kinni. Toidu soojendamisel mikrolaineahjus jätke pudel avatuks. Enne kasutamist raputage korralikult ja kontrollige temperatuuri alati enne lapsele andmist. Ebaühtlaselt kuumutatud toit võib põletada lapse suud. Enne esimest kasutamist peske kõik pudeli osad puhtaks. Toote hügieenilisuse tagamiseks pange lutt enne kasutamist 5 minutiks keevasse vette. Täis pudeli kandmisel veenduge, et pudel oleks suletud korrektselt. Toote lekkekindluse aktiveerimiseks seadke lutt hoolikalt kaane keskossa. **Puhastamine.** Enne toote esmakordset kasutamist pange see 5 minutiks keevasse vette, laske maha jahtuda ja loputage kõik koostisosad põhjalikult läbi. See on mõeldud hügieeni tagamiseks. Pärastpoole võib lutti pesta ka nõudepesumasina ülemisel riiulil ning steriliseerida mikrolaineahjus või spetsiaalses steriliseerimismasinas. Puhastage toodet enne igat kasutuskorda. **Ettevaatusabinõud.** Kui toode pole kasutuses, säilitage seda kuivas ja kinnises kohas. Kasutage käesolevat toodet

Kor
k
lal
ham
lapsel
süljee
või soo
kauen
Esim
hüg
venit
m
mil

alati täiskasvanu järelvalve all. Ärge
puhastage toodet lahustite või kangete
kemikaalidega ja ärge laske tootel nendega kokku
puutuda. Tulemuseks võib olla toote purunemine. Ärge jätke
toodet otsese päikese- või soojuskiirguse mõju alla ning ärge jätke seda
desinfektsioonivahendisse ("steriliseerimislahus") kauemaks kui soovitatud.
Lapse tervise ja turvalisuse nimel HOIATUS! Kasutage käesolevat toodet
alati täiskasvanu järelvalve all. Ärge kasutage toitmislutti kunagi lapse rahustajana.
Vedelike pidev ja kestev imemine ja lutsimine põhjustab hammaste lagunemist.
ntrollige enne lapse söötmist alati toidu temperatuuri. Hoidke kõiki kasutuses mitteolevaid
koostisosi lastele kättesaamatus kohas. Lämbumise või kukkumise riski või pudeliosade
hti minemise vältimiseks ärge jätke pudelit lapse kätte järelvalveta. **HOIATUS.** Väikelaste
bad võivad hakata lagunema isegi magustamata vedelike tarbimisel. See võib juhtuda, kui
lubatakse kasutada pudelit/topsi pikemat aega, kogu päeva jooksul ning iseäranis öösiti, kui
eritus on vähenenud, või kui lutti kasutakse lapse rahustajana. Ärge jätke lutti otsese päikese-
ojuskiirguse mõju alla ning ärge jätke seda desinfektsioonivahendisse ("steriliseerimislahus")
maks kui soovitatud, kuna see võib lutti nõrgendada. Kontrollige lutti enne igat kasutuskorda.
neste kahjustuse või nõrgenemise märkide ilmnemisel visake toode minema. Turvalisuse ja
gieeni tagamiseks vahetage lutt iga 7 nädala tagant uue vastu välja. Toote kontrollimiseks
tage toitmislutti igas suunas.**TÄHELEPANU.** Mõned mahlad ja steriliseerimislahused võivad
nuuta silikooni läbipaistmatuks. See ei muuda ühtki toote omadust. Toidu kuumutamisel
krolaineahjus võib toit kohati kuumeneda kõrge temperatuurini. Olge toidu kuumutamisel
mikrolaineahjus iseäranis ettevaatlik. Kuumuse ühtlase jaotumise tagamiseks segage
kuumutatud toit alati läbi ja kontrollige enne serveerimist temperatuuri. **HOIATUS.**
Pakend ei ole toote osa. Lapse ohutuse huvides eemaldage ja kõrvaldage kogu
pakendimaterjal enne toote kasutamist. Hoidke käesolev juhend alles, et
saaksite kasutada seda teatmeallikana ka edaspidi.

(LV) NaturalWave™ KNUPĪŠI

Iepakojuma saturs: - 2 knupīši lietošanai ar

vāci
vaļā.
pirms pied
viņa mutīti.
izstrādājuma h
Lietojot pudelīti
knupītis aizsarga
pirmās lietošanas
izskalojiet . Tas ir nep
augšējā nodalījumā,
pirms katras lietošanas
vietā. Vienmēr lietojiet
šķīdinātājiem, vai spē
saules staros vai karst
veselībai un drošība
Nekad neizmantojiet
var izraisīt zobu bojāš
komponentus, kas
pudelīti, jo pastāv
BRĪDINĀJUMS:
šķidrumus. Tas
sevišķi naktī,
Neatstājie
(sterelizāto
to pirm
D

Lansinoh mOmma pudelīti **Lietošanas**
instrukcijas: Iepildiet pudelītē vajadzīgo
šķidruma daudzumu un aizskrūvējiet ar skrūvējamo
ņu. Ja karsējiet ēdienu mikroviļņu krāsnī, atstājiet pudelīti
Labi sakratiet un vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru,
lāvājiet to mazulim. Nevienmērīgi sasildīts ēdiens var apdedzināt
Pirms pirmās lietošanas visas daļas nomazgājiet. Lai nodrošinātu
higiēnu, pirms lietošanas knupīti uz 5 minūtēm ielieciet vārošā ūdenī.
i, sekojiet, lai tā būtu pareizi noslēgta - aizsargs atrodas savā vietā un
centrā - tas nodrošinās pretizšļakstīšanās funkciju. **Mazgāšana:** Pirms
uz 5 minūtēm ielieciet izstrādājumu vārošā ūdenī, ļaujiet atdzist un rūpīgi
piecieśams, lai nodrošinātu higiēnu. Knupīti var mazgāt arī trauku mašīnas
, sterilizēt mikroviļņu krāsnī vai arī speciālā sterilizēšanas mašīnā. Mazgāt
s. **Piesardzības pasākumi:** Kad netiek lietots, uzglabājiet sausā un nosegtā
t izstrādājumu pieaugušo uzraudzībā. Netīriet un neļaujiet nonākt saskarē ar
cīgām ķimikālijām. Var kaitēt izstrādājumam. Neatstājiet izstrādājumu tiešos
tumā, kā arī dezinfektorā (sterilizātorā) ilgāt par ieteicamo laiku. **Jūsu bērna**
ai BRĪDINĀJUMS! Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu pieaugušo uzraudzībā.
barošanas knupīti bērna nomierināšanai. Ilgstoša un nepārtraukta sūkšana
anos. Vienmēr pārbaudiet dzēriena temperatūru pirms dot to bērnam. Visus
netiek lietoti, turiet bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet zīdaini vienu ar
aizrīšanās, nokrišanas risks un risks, ka pudelītes daļas var kļūt vaļīgas.
Zobu bojāšanās maziem bērniem var gadīties, pat lietojot nesaldinātus
var notikt, ja bērnam atļauj lietot pudelīti/krūzīti ilglaicīgi pa dienu un
kad siekalu plūsma samazinās, vai, ja to lieto bērna nomierināšanai.
et knupīti tiešos saules staros vai karstumā, kā arī dezinfektorā
orā) ilgāk par ieteicāmo laiku, jo tas var bojāt knupīti. Pārbaudiet
ns katras lietošanas. Izmetiet pie pirmām bojājuma pazīmēm.
Drošības un higiēnas nolūkos nomainiet knupīti katras 7
nedēļas. Pārbaudiet knupīti, pastaipot to visos

virzienos. **UZMANĪBU:** No dažu su
sterilizēšanas šķīdumu iedarbības sil
kļūt necaurspīdīgs. Tas nemaina izstrādāj
Karsēšana mikroviļņu krāsnī var ēdienu sakar
Karsējot ēdienu mikroviļņu krāsnī, esiet īpaši pi
izmaisiet uzkarsēto ēdienu un pirms pasniegšanas p
lai tas būtu vienmērīgi sasilis. **BRĪDINĀJUMS:** Iesa
izstrādājuma sastāvdaļa. Jūsu bērna drošībai pirms lieto
visus iesaiņojamos materiālus. Izlasiet un saglabājiet inst

(LT) NaturalWave™ ŽINDUKA

Pakuotės turinys: - 2 žindukai, skirti naudoti su Lansinoh
instrukcija. Pripilkite reikiamą kiekį skysčio ir gerai užsuki
mikrobangų krosnelėje, neužsukite buteliuko. Prieš maitindar
supurtykite ir visada patikrinkite jo temperatūrą. Netolygiai pašil
burnytę. Prieš pirmąjį naudojimą visas dalis išplaukite. Kad užt
naudodami 5 min. pavirinkite žinduką vandenyje. Nešdami p
uždengtas dangteliu ir kad žindukas yra dangtelio centre, – taip
Valymas. Prieš naudodami produktą pirmą kartą, 5 min. pa
kol atvės, ir kruopščiai išskalaukite visas buteliuko dalis –
žinduką galima plauti viršutinėje indaplovės dalyje ir sterilizu
tiek specialiame sterilizatoriuje. Išvalykite kiekvieną kartą
priemonės. Nenaudojamą produktą laikykite sausoje ir
naudokite prižiūrint suaugusiajam. Nevalykite produkto
cheminėmis medžiagomis ir saugokite jį nuo sąlyčio
kitaip produktą galite sugadinti. Nepalikite produkto
spinduliuose ar karštyje arba dezinfekavimo prien
tirpale) ilgiau nei rekomenduojama. **Jūsų va**
saugumui užtikrinti ĮSPĖJIMAS! Visad
produktą prižiūrint suaugusiajam. Ne

ılu vai
ikons var
uma īpašības.
rsēt nevienmērīgi.
iesardzīgi. Vienmēr
pārbaudiet temperatūru,
aiņojamie materiāli nav
šanas noņemiet un izmetiet
trukcijas turpmākai lietošanai.

AI

mOmma buteliuku. Naudojimo
te dangtelį. Jei šildote maistą
mi kūdikį, maistą buteliuke gerai
ldytas maistas gali nudeginti kūdikio
ikrintumėte produkto kokybę, prieš
pilną buteliuką, įsitikinkite, kad jis
o užtikrinsite, kad skystis neišsilies.
virinkite jį vandenyje, palaukite,
taip užtikrinsite higieną. Vėliau
uoti tiek mikrobangų krosnelėje,
prieš naudodami. **Atsargumo**
r uždengtoje vietoje. Visada
o tirpikliais arba stipriomis
su šiomis medžiagomis,
o tiesioginiuose saulės
monėje (sterilizavimo
aiko sveikatai ir
la naudokite
naudokite

maitinimo žindukų vietoj čiulptukų. Dėl nuolatinio ir ilgalaikio skysčių čiulpimo gali pradėti gesti dantys. Visada patikrinkite maisto temperatūrą prieš maitindami. Visas nenaudojamas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite kūdikio vieno su buteliuku dėl užspringimo, nukritimo rizikos arba jeigu buteliuko dalys atsilaisvintų. **ĮSPĖJIMAS.** Mažiems vaikams gali pradėti gesti dantys duodant net ir nesaldintų skysčių. Taip gali nutikti leidžiant kūdikiui ilgai naudoti buteliuką (puodelį) dieną ir ypač naktį, kai seilėtekis būna mažesnis, arba jei žindukas naudojamas vietoj čiulptuko. Nepalikite čiulptuko tiesioginiuose saulės spinduliuose ar karštyje arba dezinfekavimo priemonėje (sterilizavimo tirpale) ilgiau nei rekomenduojama, nes tai gali susilpninti žinduko medžiagą. Apžiūrėkite prieš kiekvieną naudojimą. Išmeskite vos pastebėję pažeidimo arba susilpnėjimo požymius. Saugumo ir higienos sumetimais keiskite žinduką kas 7 savaites. Ištempkite maitinimo žinduką į visas puses, kad jį patikrintumėte. **DĖMESIO.** Dėl kai kurių sulčių ir sterilizavimo priemonių silikonas gali tapti matinis. Tačiau tai neturi jokio poveikio jo savybėms. Pašildžius mikrobangų krosnelėje vietomis gali pakilti temperatūra. Mikrobangų krosnelėje šildykite ypač atsargiai. Visada išmaišykite pašildytą maistą, kad karštis pasiskirstytų tolygiai, ir prieš maitindami patikrinkite maisto temperatūrą. **ĮSPĖJIMAS.** Pakavimo medžiagos nėra šio produkto dalis. Vaiko saugumui užtikrinti prieš naudojimą nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas, tačiau perskaitykite ir palikite naudojimo instrukciją ateičiai.

Lansinoh Laboratories, Inc.
Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK
info@lansinoh.co.uk

EN 14350

mOmma®, Lansinoh®, NaturalWave™ and AVS™ are registered trademarks of Lansinoh Laboratories, Inc.

© 2013 Lansinoh Laboratories, Inc. All Rights Reserved.

NP75900/75910/75920IF1013